Silent Angel Expander E1

A csomag tartalma

1 db E1
1 db tápkábel
1 db tápegység
1 db USB kábel (USB 3.0 Type A/B)
1 db garanciajegy

Csatlakoztatás

E1

| | | | |
|---|---|---|---|
| USB kábel - | USB kábel | 5,5 mm x 2,5 mm DC tápkábel | hálózati adapter, tápkábel |
| Z1 | M1/M1T | F2 | hálózati aljzat |

Előlap

1. Tápellátás állapotjelzője
Ha a tápellátás be van kapcsolva és megfelelően működik, kék színnel világít
Amikor az eszköz tárolóként működik akár adatkiolvasáshoz vagy íráshoz, két különböző színű fénnyel világít (állandó kék, villogó piros).
Ha nincs tápellátás, nem világít

2. DC bemenet

DC 12V-os hálózati bemenet (csatlakoztatható 12V DC hálózati adapterhez, Silent Angel F2 vagy egyéb 12V DC lineáris tápegységhez

3. Be/ki kapcsoló
Az eszköz bekapcsolása/kikapcsolása

4. USB port
USB3.0 Type-B mama csatlakozó (csatlakoztatható a Silent Angel Z1 zenelejátszó szerverhez, vagy a Silent Angel M1/M1T-hez vagy más hálózati zenelejátszóhoz.)